



hinterer Rumpfspant
 Tragfläche Verstärkung unten Mitte (Rumpfauflege)
 Rumpfdeckel / Zwischenboden 2x vorne / oben
 Cockpit / Armaturen-Brett
 Motorhaube
 Kabinenspannt
 Rippe 1 / 6x
 Rippe 2 (aussen) 2x
 Spant 1 3x
 Verstärkung Rumpfsseite 2x
 Verkleidung Motorhaube / Cockpit-Übergang 2
 Rumpfboden vorne / unten
 Rumpfrücken
 Rumpfschluß / hinten / unten
 Schablone / V-Form oben anlegen
 6x je 3 zu Rädern verkleben (6mm Depron)

Sowlly V2 Konstruktion Christian Huber
 Material 3mm 6mm Depron
 Verwendung nur für private Zwecke